

CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.	CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.
54022	001	001	CORPO DIANTEIRO	44071	081	001	PINO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE DA SERRA
23038	002	001	BRAÇO DA SERRA	10084	082	001	PARAF. FIXA PINO DO SUPORTE DA SERRA
10091	003	006	PARAFUSO FIXA BRAÇO NO CORPO	09004	083	001	ARRUELA LISA P/ FIX. O SUP. DA SERRA
54023	004	001	CORPO TRASEIRO	10119	084	001	PARAF. FIXA O SUP. DO SUP. DA SERRA
32011	005/N	001	CABO DE ACIONAMENTO (MICRORRUPTOR)	28007	085	001	SUPORTE DO CABO DE APOIO
31001	009	001	PROTECTOR DO INTERRUPTOR	10089	086	002	PARAFUSO FIXA O SUPORTE DO CABO DE APOIO
20001	010	001	INTERRUPTOR	09021	102	004	ARRUELA LISA P/ FIX. SUP. DO DISP. DE TOR. D. /
72001	011	002	PRENSA CABO	10090	103	002	PARAFUSO FIXA POSTIÇO
10087	014	001	PARAFUSO PARA FIXAR O GATILHO	45050	104	001	BUCHA DE REGULAGEM DO SUPORTE DA SERRA
69009	015/A	001	RODA TRASEIRA	40039	112	001	LÂMINA DE FITA CONT. P/ SERRA DE SUÍNO
09031	016	001	ARRUELA FIXA RODA TRASEIRA	44038	121	001	BOTÃO PARA ACIONAR MICRORRUPTOR
10098	017	001	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA	11039	123	002	PUXADOR DO PINO DA TRAVA
70004	018/A	001	ENGRENAGEM DA RODA TRASEIRA (CONJUNTO)	73002	124	002	MOLA PARA O PINO TRAVA DE DISP. DE TORÇÃO
19014	019	001	ROLAM. DIANT. DA ENGRENAGEM NA RODA	73004	122	0014	MOLA DO BOTÃO DO MICRORRUPTOR
19012	020	001	ROLAM. TRAS. DA ENGRENAGEM DA RODA	44075	135	001	PINO SEPARADOR DE GUIA DE CORTE
18007	021	001	ANÉL ELÁSTICO DA RODA TRASEIRA	45046	137	001	BATENTE DO TENCIONADOR
45019	023	001	ANÉL DE ENCOSTO DA RODA TRASEIRA	10055	138	001	PARAF. FIX. BATENTE DO TENCIONADOR
14004	024	001	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	43028	142	002	GUIA DE WÍDIA SUPERIOR
69003	025/A	001	RODA DIANTEIRA	43027	143	004	GUIA DE WÍDEA RETANGULAR
19016	026	002	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10097	144	014	PARAFUSO FIXA AS GUIAS DE WÍDIAS
09028	027	001	ARRUELA FIXA DA RODA DIANTEIRA	43035	145/A	002	GUIA DE INOX (CONJUNTO)
10098	028	001	PARAF. PARA FIXAR A RODA DIANTEIRA	10137	146	008	PARAFUSO PARA FIXAR AS GUIAS DE INOX
44062	029	001	EIXO DA RODA DIANTEIRA	21003	148	002	MICRORRUPTOR
10083	030	004	PARAF. FIXA EIXO DA RODA DIANTEIRA	44061	156	002	PINO TRAVA DISPOSITIVO DE TORÇÃO
25002	031	002	ENGRAXADEIRA	45044	157	002	BUCH. GUIA DO PIN. DE TRAV DO DISP. DE TOR.
43024	032	001	CARRINHO	10093	159	002	PARAFUSO FIXA PUXADOR
43036	033	002	RÉGUA DO CARRINHO	15003	160	001	ANÉL O'RING PARA BOTÃO DO GATILHO
10083	034	006	PARAFUSO PARA FIXAR RÉGUAS	10133	161	010	PARAF. FIX. CHAPA DE PROT. DO CAR.
64001	035	001	TENCIONADOR DA LÂMINA	57020	162	001	CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARRINHO
45043	036	001	BUCHA DO TENCIONADOR DA LÂMINA	19020	166	002	BUCHA DE AGULHAS
10063	037	001	PARAFUSO FIXA BUCHA DO TENCIONADOR	44039	169	001	PINO DO TENCIONADOR
36012	038/A	001	TAMPA DO CORPO DIANTEIRA	72053	190	001	TUBO DE ALUMÍNIO
57073	040	001	DOBRADIÇA DA TAMPA DIANTEIRA	10080	201	001	PARAFUSO FIXA BRAÇO NO CORPO
10138	041	014	PARAFUSO PARA FIXAR AS DOBRADIÇAS	15006	202	002	ANÉL O'RING
44065	042/A	002	CONJUNTO DE TRAVA DO DISP. DE TORÇÃO	72034	206	001	NIPLE C/ CONEC. E ANILHA P/ MANG.
09029	043	002	ARRUELA DO TRINCO DAS TAMPAS DIANT./ TRAS	10139	208	004	PARAF. P/ FIX. CABO DE ACIONAMENTO
10056	044	002	PARAF. FIXA O TRINCO DAS TAMPAS DIANT./ TRAS.	72003	223	001	PRENSA CABO
36013	045/A	001	TAMPA DO CORPO TRASEIRO	10078	225	004	PARAF. DE FIX. DA CAIXA DE LIGAÇÃO
57074	046	001	DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA	65014	226/L	001	CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR LISO
28029	047	001	SUP. FIXA O DISP. DE TORÇÃO DIANT.	39033	227	001	TAMPA DA CAIXA DE LIG. DO MOTOR LISO
10089	048	002	PARAF. FIXA SUP. DO DISP. TORÇÃO DIANT.	72024	228	001	COTOVELO
28017	049	001	CORPO DO DISP. DE TORÇÃO DIANT.	51031	231/N	001	ROTOR DO MOTOR LISO
28023	049/A	001	DISPOS. DE TORÇÃO DIANTEIRO COMP.	13005	232	004	TIRANTE
28034	050	001	CORPO DO DISPOS. DE TORÇÃO TRASEIRO	11022	233	004	PORCA DO TIRANTE
28038	050/A	001	DISP. DE TORÇÃO TRASEIRO COMPLETO	14005	236	001	RETENTOR DO EIXO DO MOTOR
28043	051	001	SUP. FIXA O DISPOSITIVO DE TORÇÃO TRASEIRO	75338	242	001	PRENSA CABO
10077	052	004	PARAF. P/ FIX. DISP. DE TORÇÃO DIANT./ TRAS.	11033	243	001	PORCA DE FIX. DO CABO DE APOIO
53012	053/N	001	MOTOR LISO	10137	248	001	PARAF. DE FIX DO SUP. DO MICROR.
62004	055	001	CHAVETA DO MOTOR	57070	257	002	EMBUCHAMENTO MAGNÉTICO
18003	056	001	ANÉL ELÁSTICO DO EIXO DO MOTOR	75182	259	002	ARRUELA DA TAMPA P/ IMÃ
45020	057	001	ANÉL DE CALÇO DA ENG. DO MOTOR (WEG)	98123	265	001	MOLA DO PINO DO CABO DE ACIONAMENTO
57037	058	001	ALAVANCA DE ACIONAMENTO	10138	266	002	PARAF. FIXAÇÃO DO MICRO
19001	061	001	ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR	29009	267	001	PROTECTOR DA CAIXA TRASEIRA
19013	062	001	ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR	29010	268	001	PROTECTOR DA CAIXA TRASEIRA
10095	070	004	PARAFUSO PARA FIXAR MOTOR	75182	270	002	ARRUELA DA TAMPA DO IMÃ
85010	071	001	POSTIÇO TRASEIRO DO BRAÇO	33007	271	001	CABO DE ACIONAMENTO ESQUERDO
85003	071/B	001	POSTIÇO DIANTEIRO DO BRAÇO	73005	273	001	MOLA DO CABO DE ACION. ESQUERDO
65018	072	001	CAIXA DE ENGRENAGEM	26084	275	001	SUPORTE DO MICRO DO CABO ESQUERDO
10089	073	008	PARAF. FIXA CAIXA DE ENGRENAGEM	10061	277	002	PARAF. FIXA EMBUCHADO MAGNÉTICO
57035	074	001	DIFUSOR DE ÓLEO	75303	278	001	GUARNIÇÃO/P/ CAIXA DE LIGAÇÃO
39082	074/N	001	TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR	72054	279	001	CANO DE ALUMÍNIO
10138	075	001	PARAF. FIXA DIFUSOR DE ÓLEO	12015	297	001	PRISIONEIRO DO CABO DE APOIO
39081	075/N	001	TAMPA TRASEIRA DO MOTOR	11069	298	001	CONTRA PORCA DA LEVA MOVEL
72027	077	001	BUJÃO DE ENTRADA DE ÓLEO	10059	299	001	PARAFUSO FIXA POSTIÇO DIANTEIRO
72028	078	001	BUJÃO PARA SAÍDA DE ÓLEO	10027	306	006	PARAFUSO FIXA CHAPA DE PROTEÇÃO DO CAR
26090	079	001	SUPORTE DE FIXAÇÃO DO EIXO	10137	307	001	PARAF. FIXA SUPORTE DA VÁLV. PNEUM.
26023	079/A	001	SUPORTE DA SERRA COMPLETO	32035	308	001	CABO DE ACION. ESQUERDO COMPLETO
28004	080	001	SUPORTE DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA SERRA	32069	309	010	CABO DE ACION. DIREITO COMPLETO