

CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.	CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.
54025	001	001	CORPO DIANTEIRO	28009	088/N	001	SUPORTE DE CONEXÃO D' ÁGUA NOVO
23039	002	001	BRAÇO DA SERRA	10078	089	002	PARAF. FIXA O SUP. DE CONEXÃO DE ÁGUA
10091	003	006	PARAF. FIX. BRAÇO NO CORPO	72025	090	004	BICO PARA MANGUEIRA
54026	004	001	CORPO TRASEIRO	72042	091	001	MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA
32005	005	001	CABO DE ACIONAMENTO	71005	092	002	ABRACADEIRA
31001	009	001	PROTETOR DO INTERRUPTOR	72024	093	001	COTOV. DE LATÃO P/ ENT. DE AGUA
20001	010	001	INTERRUPTOR	72014	095	001	TUBO P/ MANGUEIRA DE SAÍDA DE FARELO
72001	011	002	PRENSA CABO	72049	096	001	MANGUEIRA DE SAÍDA DE FARELO
57037	013	001	ALAVANCA DE ACION. DA MÁQUINA	71007	097	001	ABRACADEIRA P/ FIX. MANGUEIRA DE FARELO
10087	014	001	PARAFUSO PARA FIXAR O GATILHO	09021	102	004	ARRUELA LISA P/ FIX. SUP. D DISP. D TOR. D/T.
69009	015/A	001	RODA TRASEIRA COMPLETA	10059	103	004	PARAFUSO FIXA O POSTIÇO DO BRAÇO
09031	016	001	ARRUELA FIXA RODA TRASEIRA	45050	104	001	BUCHA DE REG. DO SUP. DA SERRA
10098	017	001	PARAF. DE FIXAÇÃO DA RODA TRAS.	40039	112	001	LÂMINA DE FITA CONTÍNUA P/ SERRA DE SUÍNO
70006	018/A	001	ENG. DA RODA TRAS. (CONJUNTO)	39085	133/A	002	GUIAS DE ENCOSTO DE CORTE (CONJUNTO)
19014	019	001	ROLAMENTO DIANT. DA ENG. DA RODA	44075	135	001	PINO SEPARADOR DA GUIA DE CORTE
19012	020	001	ROLAMENTO TRAS. DA ENG DA RODA	45046	137	001	BATENTE DO TENCIONADOR
18007	021	001	ANÉL ELÁSTICO DA RODA TRASEIRA	10055	138	001	PARAFUSO FIXA BATENTE DO TENCIONADOR
45019	023	001	ANÉL DE ENCOSTO DA RODA TRAS.	74185	143/N	004	GUIA DE WIDIA QUADRADA
14004	024	001	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	10137	146	008	PARAFUSO PARA FIXAR GUIAS DE CORTE
69007	025/A	001	RODA DIANTEIRA COMPLETA	72012	158	001	REGISTRO DE LATÃO P/ REG. A ÁGUA
19016	026	002	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	10133	161	014	PARAF. FIX. CHAPA D PROT. D CARRINHO
09028	027	001	ARRUELA FIXA DA RODA DIANTEIRA	57021	162	001	CHAPA DE PROTEÇÃO DO CARRINHO
10098	028	001	PARAF. PARA FIXAR A RODA DIANT.	19020	166	002	BUCHA DE AGULHA DA LEVA
44062	029	001	EIXO DA RODA DIANTEIRA	44039	169	001	PINO DO TENCIONADOR
10083	030	004	PARAF. FIXA O EIXO DA RODA DIANT.	72056	195	001	CANO DE ALUMÍNIO 240 x 3/16"
25002	031	002	ENGRAXADEIRA	15006	202	003	ANÉL O'RING DO TUBO DE ALUMÍNIO
43026	032	001	CARRINHO	72034	206	001	NIPLE COM CONEC. E ANILHA P/ MANGUEIRA
43037	033	002	RÉGUA DO CARRINHO	10070	208	004	PARAF. PARA FIXAR CABO DE ACIONAMENTO
10083	034	006	PARAFUSO PARA FIXAR RÉGUAS	72003	223	001	PRENSA CABO PVC
64001	035	001	TENCIONADOR DA LÂMINA	10069	225	002	PARAF. DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE LIGAÇÃO
45043	036	001	BUCHA DO TENCIONADOR DA LÂMINA	65014	226/L	001	CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR LISO
10063	037	001	PARAF. FIXA BUCHA DO TENCIONADOR	72024	228	001	COTOVELO
36016	038	001	TAMPA DO CORPO DIANT. COMPLETA	51031	231/N	001	ROTOR DO MOTOR LISO
57076	040	001	DOBRADIÇA DA TAMPA DIANTEIRA	13005	232	004	TIRANTE
10138	041	014	PARAFUSO PARA FIXAR AS DOBRADIÇAS	11022	233	004	PORCA DO TIRANTE
09029	043	002	ARRUELA DO TRINCO DAS TAMPAS DI./ TR.	39082	234	001	TAMPA DIANTEIRA DO MOTOR LISO
10056	044	002	PARAF. FIXA O TRINCO DAS TAMPAS DI./ TR.	39081	235	001	TAMPA TRASEIRA DO MOTOR LISO
36017	045	001	TAMPA DO CORPO TRAS. COMP.	14005	236	001	RETENTOR DO EIXO DO MOTOR LISO
57074	046	001	DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA	28007	237	001	SUPORTE DO CABO DE APOIO
10089	048	002	PARAF. FIXA SUP. DO DISP. TORÇÃO DIANT.	75338	242	002	PRENSA CABO
28051	049	001	CORPO DO DISP. DE TORÇÃO DIANTEIRO	11033	243	001	PORCA DE FIX. DO CABO DE APOIO
28058	049/A	001	DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANT. COMP.	10027	248	001	PARAF. DE FIX. DO SUP. DO SENSOR
28052	050	001	CORPO DO DISP. DE TORÇÃO TRASEIRO	72053	255	001	CANO DE ALUMÍNIO
28059	050/A	001	DISP. DE TORÇÃO TRASEIRO COMPLETO	10090	256	004	PARAF. P/ PRENDER POSTIÇO TRAS. DO BRAÇO
10077	052	002	PARAF. P/ FIX. DISP. DE TORÇÃO DIANT. TRAS.	57070	257	002	EMBUCHADO MAGNÉTICO
53012	053/N	001	MOTOR LISO	72074	258	001	TUBO DE ALUMÍNIO
62004	055	001	CHAVETA DO MOTOR	75182	259	002	ARRUELA DAS TAMPAS DO IMÃ
18003	056	001	ANÉL ELÁSTICO DO EIXO DO MOTOR	98919	260	001	CABO PARA SENSOR
19001	061	001	ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR LISO	49002	261	001	SENSOR DO CABO INFERIOR
19013	062	001	ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR LISO	70072	262	001	COTOVELO
10095	070	004	PARAFUSO FIXA MOTOR	99048	263	001	SENSOR DO CABO SUPERIOR
85002	071/A	001	POSTIÇO DIANTEIRO DO BRAÇO	10038	266	002	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SENSOR
85006	071/B	001	POSTIÇO SUP. TRASEIRO DO BRAÇO	29009	267	001	PROTETORES DA CAIXA DIANTEIRA
85007	071/C	001	POSTIÇO INFERIOR TRAS. DO BRAÇO	29010	268	001	PROTETORES DA CAIXA TRASEIRA
65018	072	001	CAIXA DE ENGENHAGEM	10172	271	006	PARAFUSO FIXA GUIAS DE WIDIA
10089	073	008	PARAF. FIXA CAIXA DE ENGENHAGEM	33007	272	001	CABO DE ACIONAMENTO ESQUERDO
57035	074	001	CHAPA DO DIFUSOR DO ÓLEO	73005	274	001	MOLA DO CABO DE ACION. ESQUERDO
10138	075	001	PARAF. FIXA CHAPA DO DIF. DE ÓLEO	26085	275	001	SUPORTE DO SENSOR DO CABO ESQUERDO
72026	077	001	BUJÃO DE ENTRADA DO ÓLEO	10061	278	002	PARAFUSO FIXA EMBUCHADO MAGNÉTICO
72028	078	001	BUJÃO PARA SAÍDA DE ÓLEO	75303	279	001	GUARNIÇÃO P/CAIXA DE LIGAÇÃO
26023	079/A	001	SUPORTE DA SERRA COMPLETO	72054	280	001	TUBO EM ALUMÍNIO
28013	080	001	SUP. DE FIXAÇÃO DO SUP. DA SERRA	10038	302	002	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SENSOR
44071	081	001	PINO DE FIXAÇÃO DO SUP. DA SERRA	12015	303	001	PRISIONEIRO DO CABO DE APOIO
10084	082	001	PARAF. FIXA PINO DO SUPORTE DA SERRA	10080	306	006	PARAFUSO FIX. BRAÇO NO CORPO
09004	083	001	ARRUELA LISA P/ FIX. O SUP. DA SERRA	33010	308	001	CABO DE ACION. ESQUERDO COMPLETO
10119	084	001	PARAF. FIXA O SUP. DO SUP. DA SERRA	32019	309	001	CABO DE ACIONAMENTO. DIREITO COMPLETO
10089	086	002	PARAFUSO FIXA O SUP. DO CABO DE APOIO				