

CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.	CÓD.	POS.	QTD.	DESCRIÇÃO.
54020	002	001	CORPO TRASEIRO	18007	097	001	ANÉL ELÁSTICO DA RODA TRASEIRA
54021	003	001	CORPO DIANTEIRO	14003	098	001	RETENTOR DO EIXO DO MOTOR
65019	004/N	001	CAIXA DE ENGENHAGEM	14004	099	001	RETENTOR DA RODA TRASEIRA
29009	005D	001	PROTETOR DE CORPO DA CAIXA DIANTEIRA	72042	100	001	MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA
29010	005T	001	PROTETOR DE CORPO DA CAIXA TRASEIRA	71005	101	002	ABRAÇADEIRA
69005	006/A	001	RODA TRASEIRA	72049	102/B	001	MANGUEIRA PARA SAÍDA DE FARELO
69001	007/A	001	RODA DIANTEIRA	72050	102/BA	001	MANGUEIRA PARA SAÍDA DE FARELO COMPLETA
23037	008	001	BRAÇO	85001	103	001	POSTIÇO DIANTEIRO DO BRAÇO
39060	009	001	FRENTE DO CARRINHO	85005	104	001	POSTIÇO TRASEIRO DO BRAÇO
43023	010	001	CARRINHO	10090	105	004	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DOS POSTIÇOS DOS BRAÇOS
10086	011	003	PARAF.ALLEN DE FIX.DA FRENTE DO CARRINHO	10138	109	020	PARAF.FIX DAS DOBRADIÇAS TAMPAS DIANT/TRAS.
10087	012	001	PARAF.DE FIX. DA PORCA DO EIXO DIANTEIRO	19020	119	002	BUCHA DE AGULHA DA LEVA
11034	013	001	PORCA DO EIXO DIANTEIRO	25002	126	002	ENGRAXADEIRA
19017	014	001	ROLAMENTO AXIAL DE ENCOSTO RODA DIANTEIRA	57035	129	001	DIFUSOR DO ÓLEO
19018	015	001	ROLAMENTO CÔNICO DA RODA DIANTEIRA	10138	130	001	PARAFUSO DO DIFUSOR DO ÓLEO
10083	016	004	PARAF.ALLEN DE FIX.DO EIXO DA RODA DIANTEIRA	10069	131	002	PARAF.FIXA CAIXA DE LIGAÇÃO
44063	017	001	EIXO DA RODA DIANTEIRA	68001	132	001	GRAXA NOTRIA ALIME C. 000
43025	021	002	RÉGUA DO CARRINHO	10086	134	002	PARAF.FIXA SI.DE CONEXÃO DE ÁGUA
10082	022	010	PARAFUSO ALLEN DE FIXAÇÃO DAS RÉGUAS	73002	139	002	MOLA P/ O PINO TRAVA DO PUXADOR
28028	023	001	SUPORTE DO DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANTEIRO	11039	140	002	PUXADOR DO PINO DE TRAVA DO PUXADOR
28042	024	001	SUPORTE DO DISPOSITIVO DE TORÇÃO TRASEIRO	72012	145	001	REGISTRO DE LATÃO
10080	025	002	PARAF.ALLEN FIX.DO SUP.DE TORÇÃO DIANTEIRO	75303	154	001	GUARNIÇÃO P/ CAIXA DE LIGAÇÃO
10085	026	002	PARAF.DO SUP.DE FIX.DO DISP.DE TORÇÃO TRAS.	72024	156	001	COTOVELO
28018	027	001	CORPO DO DISP.DE TORÇÃO DA LÂMINA DIANTEIRO	10093	159	002	PARAFUSO FIXA PUXADOR
28035	028	001	CORPO DO DISP.DE TORÇÃO DA LÂMINA TRASEIRO	72053	160	001	CANO DE ALUMÍNIO
39045	029/A	001	GUIA DE ENCOSTO DE CORTE (CONJUNTO)	72074	161	001	CANO DE ALUMÍNIO
09029	030	002	ARRUELA DO TRINCO DAS TAMPAS DIANT. E TRAS.	72054	162	002	CANO DE ALUMÍNIO
10056	031	002	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO TRINCO DAS TAMPAS	72034	166	001	NIPLE COM CONECTOR E ANILHA 1/4"
09031	032	001	ARRUELA PARA FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA	72024	167	001	COTOVELO DE LATÃO 1/4" x 1/8" NPT
10098	033	001	PARAFUSO ALLEN DE FIXAÇÃO DA RODA TRASEIRA	49002	168	001	SENSOR DO CABO INFERIOR
28011	035	001	SUPORTE DE FIXAÇÃO DA SERRA	72001	169	002	PRENSA CABO
28014	036	001	CHAPA FIXA SUPORTE DA SERRA	15006	170	003	ANÉL O'RING
45050	038	001	BUCHA DE REGULAGEM DO SUPORTE DA MÁQUINA	10035	175	004	PARAF.FIXA PROTETOR DO CORPO TRAS.
45043	040	001	BUCHA DO ESTICADOR DA LÂMINA	10139	176	004	PARAF.FIXA PROTETOR DO CORPO DIANT.
10084	041	001	PARAF.ALLEN FIXAÇÃO DA BUCHA DO ESTICADOR	11021	179	004	PORCA DOS TIRANTES
44071	042	001	PINO DE FIXAÇÃO DA LEVA	10133	180	010	PARAF. DA DOBRADIÇA CORPO DIAT/TRAS.
10084	043	001	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PINO DA LEVA	72003	181	001	PRENSA CABO
57037	044/N	001	ALAVANCA DE ACIONAMENTO	51027	191	001	ROTOR (MOTOR LISO)
32003	045/N	001	CABO DE ACIONAMENTO (SENSOR)	39049	192	001	TAMPA DIANTEIRA (MOTOR LISO)
10070	046	004	PARAF. ALLEN DE FIX.DO CABO DE ACIONAMENTO	39050	193	001	TAMPA TRASEIRA (MOTOR LISO)
10087	047	001	PARAFUSO DA ALAVANCA DE ACIONAMENTO	13002	195	004	TIRANTE (MOTOR LISO)
65012	048/NL	01	CAIXA DE LIGAÇÃO (MOTOR LISO)	63001	200	001	TENCÍMETRO COMPLETO
72014	049	001	BOCAL PARA SAÍDA DE ÁGUA	99048	212	001	SENSOR DO CABO SUPERIOR
53011	050	001	MOTOR LISO 5CV	98919	215	001	CABO PARA SENSOR
70001	051/A	001	ENGENHAGEM DA RODA TRASEIRA (CONJUNTO)	75338	218	001	PRENSA CABO
62004	053	001	CHAVETA DO MOTOR	11033	219	001	PORCA DE FIX.DO CABO DE APOIO
45015	054	001	ÂNEL SEPARADOR DA RODA TRASEIRA	10027	225	001	PARAF.FIX. DO SUPORTE SENSOR
26023	059/A	001	SUPORTE (LEVA)	64001	300	001	TENCIONADOR DA LÂMINA (CONJUNTO)
44074	060	001	PINO SEPARADOR DA GUIA DE CORTE	44039	302	001	PINO COM ROSCA DO TENCIONADOR
72069	063	001	COTOVELO DA ÁGUA	28024	400	001	DISPOSITIVO DE TORÇÃO DIANT. COMPLETO
72025	064	003	BICO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DA ÁGUA	28039	401/A	001	DISPOSITIVO DE TORÇÃO TRAS. COMPLETO
28007	065/N	001	SUPORTE DO CABO DE APOIO	26034	402	002	SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS GUIAS
10089	066	002	PARAF. ALLEN DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DO CABO	43027	403	004	GUIA DE WÍDIA LATERAL
28009	067/N	001	SUPORTE CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA NOVO	43028	404/B	002	GUIA DE WÍDIA SUPERIOR
10080	068	012	PARAFUSO ALLEN DE FIXAÇÃO DO BRAÇO	44040	405	002	PINO DO SUPORTE DE TORÇÃO
36011	069/A	001	TAMPA DO CORPO DIANTEIRO	45044	407	002	BUCHA GUIA DO PINO TRAVA DISP. TORÇÃO
36010	070/A	001	TAMPA DO CORPO TRASEIRO	44061	408	004	PINO TRAVA DISP.DE TORÇÃO
57071	072	001	DOBRADIÇA DA TAMPA DIANTEIRA	44065	408/A	002	CONJUNTO TRAVA DO DISPOSITIVO TORÇÃO
57072	073	001	DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA	73001	412	002	MOLA DO SUPORTE DAS GUIAS
10137	074	008	PARAFUSO FIXA A GUIA DE CORTE	10097	413	012	PARAF. FIX. GUIAS DE WÍDEAS LAT. E SUP
40047	075	001	LÂMINA DE SERRA	10061	418	002	PARAF. FIXA EMBUCHADO MAGNÉTICO
10119	076	002	PARAFUSO SEXT.FIXA SUPORTE DA LEVA	10096	419	004	PARAF. FIXA MOTOR
10089	077	008	PARAFUSO FIXA CAIXA DE ENGENHAGEM	57070	421/IMÃ	002	EMBUCHADO MAGNÉTICO
72027	078	001	BUJÃO DE ENTRADA DE ÓLEO	75182	421	002	ARRUELA DA TAMPA P/ IMÃ
72028	079	001	BUJÃO DE SAÍDA DE ÓLEO	72056	424	001	CANO DE ALUMÍNIO
20001	081	001	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA	33007	437	001	CABO DE ACIONAMENTO ESQUERDO
31001	082	001	PROTETOR DO INTERRUPTOR	73005	439	001	MOLA DO CABO DE ACION. ESQUERDO
19001	087	001	ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR	26085	440	001	SUPORTE DO SENSOR DO CABO ESQUERDO
19012	088	001	ROLAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR	10038	443	002	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO SENSOR
71006	090	001	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA	33010	444	001	CABO DE ACION. ESQUERDO COMPLETO
18003	094	001	ANÉL DO ROTOR	32014	445	001	CABO DE ACION. DIREITO COMPLETO
19014	095/N	001	ROLAMENTO DIANTEIRO DA ENGENHAGEM	12015	463	001	PRISIONEIRO DO CABO DE APOIO
19012	096	001	ROLAMENTO TRASEIRO DA ENGENHAGEM				